

Kurzanleitung für *Hot Chocomel* –Dispenser (Version Wassertank)

Inbetriebnahme des Gerätes

- Tür mit Schlüssel an der Seite öffnen und Gerät einschalten
- > Gerät heizt auf
- Taste 1: Mixer spülen
- Kran öffnen (Hebel in Fließrichtung stellen)
- > Gerät ist betriebsbereit.

Gerät abschalten

- Tür mit Schlüssel an der Seite öffnen
- Kran schließen (Hebel in 90 Grad zur Fließrichtung stellen)
- Taste 1: Mixer spülen
- Tropfschale säubern
- Gerät ausschalten

Produktbeutel wechseln

- Hahn schließen und mit dem leeren Produktbeutel von der Pumpe trennen.
- Hahn mit heißem Wasser abspülen
- Schlauch in den neuen Produktbeutel stecken und mit einer Schere um ca. die Länge des Hahns kürzen. Hahn auf den Schlauch setzen.
- Produktbeutel in die Maschine einsetzen. Der Schlauch darf nicht eingeknickt bleiben
- Hahn mit der Pumpe verbinden und öffnen
- Taste 2: Pumpe füllen
- Taste 7: Zählwerk zurück setzen
- > Gerät ist betriebsbereit.
- Zur Information: in jeder Konzentratkiste befindet sich eine detaillierte, bebilderte Beschreibung.

Wöchentliche Reinigung

- Hahn schließen und von der Pumpe trennen, Gerät ausschalten. Achtung: das Konzentrat kann etwas nachlaufen.
- Metallbügel der Pumpe lösen und Pumpenkopf mit Schlauch entfernen (linke Seite).
- Metallbügel der Mischereinheit lösen und grünen Arretierungshebel öffnen (rechte Seite).
- Mischereinheit in Einzelteile zerlegen: Deckel öffnen, gebogenes Metallrohr abnehmen.
- Einzelteile mit heißem Wasser reinigen, auch in die Spülmaschine, ggf. zu Desinfektionszwecken zuvor in Sahne- und Eismaschinenreiniger einlegen.
- Mischer/Drehteller am Gerät abwischen (beige Scheibe) – kann zu Reinigungszwecken auch abgenommen werden. Vorsichtig wieder richtig befestigen, dabei auf Einkerbung am Metallstift achten.
- Walzmechanismus der Pumpe reinigen.
- Nach der Säuberung die Einzelteile montieren und Pumpe und Mischereinheit mit Bügeln am Gerät befestigen.
- Taste 2: Pumpe füllen. Fertig!

Entkalkung


- Bitte professionellen Entkalker nach Möglichkeit mit Farbindikator verwenden und das Entkalkungsprogramm falls erforderlich mehrmals durchlaufen. Zum Start mit Taste 4.
- Wenn der Farbindikator noch Kalk im Gerät anzeigt, dann nicht spülen, sondern das Entkalkungsprogramm durch Abschalten des Gerätes abbrechen und anschließend neu starten.

ETNA POMPIDOU/DIONE/CALLISTO


Wisselen Chocomel/Cécémel ingrediëntenhouder




1. Leg de zak op tafel met de slang omhoog.




2. Houd het groene kraantje gereed (A) en knip de slang af onder de afsluitdop (B).



3. Druk het kraantje op de slang en zorg ervoor dat het kraantje gesloten is.



4. Open de klep aan de bovenzijde, doe de zak in de zakhouder en plaats deze in de machine.



5. Sluit het kraantje aan op de slang van de ronde pomp (A) en open het kraantje (B).



Let op dat er geen knik in de slang zit!

6. Reset de leegmelding door op de toets "R" te drukken.

7. Sluit de klep aan de boven- en voorzijde. De machine is klaar voor gebruik.

